

Schrubbmaschinen: Was tun, wenn sie nicht richtig funktionieren?



BR 600S / 700S / 800S

BR 600S-C / 700S-C / 800S-C



Die Maschine funktioniert nicht richtig?

1.
Überprüfen der Sicherung



2.
Überprüfen der Batterieverbindungen.



Die Absaugung funktioniert nicht?

1.
Der Saugmotor funktioniert nicht:
Überprüfen der Sicherung



2.
Die Saugleistung ist zu gering: Überprüfen, ob die Saugschläuche blockiert sind.



Die Maschine fährt nicht?

1.
Überprüfen der Hauptsicherung.



Die Bürsten drehen nicht?

1.
Sitz der Bürsten überprüfen.



Das Frischwasser fließt nicht?

1.
Überprüfen des Frischwasserfilters.



WICHTIG

Im Falle einer Störung bitte genau den Anweisungen der Betriebsanleitung folgen oder ggf. den Nilfisk-Advance Kundendienst anfordern.