

Bürstdeckwechsel

BA 600S/650S/750S/600SC/750SC
BR 600S/700S/800S/600SC/700SC/800SC



Vorbereiten

1.
Bürstdeck
absenken.



2.
Durch Drücken
des Not-Aus-
Schalters die
Batterien
abtrennen.



Zufuhr- verbindungen trennen

1.
Die Kupplung
der Wasser-
zufuhr trennen.



2.
Die Kupplung
der Strom-
zufuhr trennen.



Sicherungs- stifte entfernen

1.
Den 1. Siche-
rungsstift
(Oberseite des
Decks/hinten)
entfernen.



2.
Den 2. Siche-
rungsstift
(am Stellmotor)
entfernen.



3.
Den 3. Siche-
rungsstift
(Oberseite des
Decks/vorne)
entfernen.



Abschluss- schritte

1.
Bürstdeck
herausziehen.



2. Wichtig
Ggf. eine dem
Bürstdeck
angepasste
Absaugleiste
montieren!



Der Einbau des 2. Bürstdecks -

erfolgt in umgekehrter Reihenfolge