

Schrubbmaschinen: Was tun, wenn sie nicht richtig funktionieren?



CA/BA 430S/510S/430SD/510SD



Die Maschine funktioniert nicht richtig?

1.
Überprüfen der Batterieverbindungen.



2.
Überprüfen der Sicherung.



Die Absaugung funktioniert nicht?

1.
Der Saugmotor funktioniert nicht: Überprüfen der Sicherungen.



2.
Die Saugleistung ist zu gering: Überprüfen, ob die Saugschläuche blockiert sind.



Die Maschine fährt nicht?

1.
Überprüfen der Sicherung.



Die Bürsten drehen nicht?

1.
Bürsten befestigen.



2.
Automatiksicherung! Warten, bis sie wieder freigibt.



Das Frischwasser fließt nicht?

1.
Überprüfen der Sicherung.



2.
Überprüfen des Frischwasserfilters.



WICHTIG

Im Falle einer Störung bitte genau den Anweisungen der Betriebsanleitung folgen oder ggf. den Nilfisk-Advance Kundendienst anfordern.